

# APCUPSD Multimon zentraler USV-Server



Der [APCupsd](#) kann wesentlich mehr als du immer für möglich gehalten hast. Nicht nur seriell oder USB, oder über SNMP Ethernetkarten. Nein, mit der Software ist es möglich rege UPS-Cluster zu bauen, wobei Clients (slaves) nicht mal eine APCusv verwenden müssen. Jegliche USV ist erwünscht. Folgende Möglichkeiten beschreibe ich dir hier in diesem HowTo:

- APC USV per USB angeschlossen
- APC USV wird zwar als Stromquelle verwendet, ist aber am Client nicht per USB oder sonstigem Kabel angeschlossen
- Fremdmarken USV

## Was ist es nicht?

- Es ist keine zentrales Konfigurations oder Steuerungsinterface.

## Was kann ich damit tun?

- Zentrale Übersicht aller angeschlossenen Geräte/USV's und deren Strom/Akku Status
- Shutdown auch von Geräten die keine Datenverbindung zu ihrer USV haben, oder eine Fremdmarken USV verwenden
- Eine einzige große Zentrale USV ansteuern

## Voraussetzung und Info zu den Systemen

Im Test hier wurden 4 APC USV's verwendet, aber 6 Geräte angeschlossen. Wobei die 2 Geräte eines auf einer von den 4 APC's hängt und eines ne Delta USV sein Eigen nennt. Die verwendeten System sind hier [Proxmox 6.3](#), [Ubuntu 20.04](#) und [Raspbian 10 Buster](#). Auf allen Geräten muss der APCupsd installiert und konfiguriert sein.

## Installation und Grundkonfiguration

Das Paket ist bereits in allen Distribution enthalten und kann ganz einfach über das Paketmanagement installiert werden.

```
apt install apcupsd
```

Danach muss als erstes die Datei `/etc/default/apcupsd` bearbeitet werden und `ISCONFIGURED=no` auf `ISCONFIGURED=yes` gesetzt werden. Als nächstes begibst du dich in die Hauptkonfiguration von APCupsd:

```
nano /etc/apcupsd/apcupsd.conf
```

Hier sind dies die wichtigsten Punkte:

```
UPSNNAME meinUSVname_den_ich_vergeben_möchte
UPSCABLE usb
UPSTYPE usb
ONBATTERYDELAY 6      #Zeitspanne in Sekunden, ab der der Systemdienst einen
Stromausfall annimmt. Nützlich, um sehr kurze Ausfälle ignorieren zu können.
BATTERYLEVEL 10       #Durch die USV gemeldete Restkapazität in Prozent, ab
der der Rechner heruntergefahren wird
MINUTES 5             #Zeitpuffer in Minuten, der für das Herunterfahren
einkalkuliert wird.
```

Die Werte wirst du vermutlich deinen Gegebenheiten anpassen möchten. Nach einem Neustart des APCupsd `systemctl restart apcupsd.service` kannst du sofort auf der CMD mit dem Befehle `apcaccess` die aktuellen Werte der USV ausgeben. Somit wäre die Grundkonfiguration einer APC USV abgeschlossen.

## Erweiterte Konfiguration APC-Cluster mit zentralem USV-Server

Nun möchten wir einen von unseren Servern zum USV-Master-Server machen. Welcher dies sein darf muss man entscheiden. Am besten ein Server/PC/Gerät der vom Akku am längsten hält. Da Geräte die keine Datenverbindung zu einer APC USV haben, ohne diesen Server keinen Shutdown initiieren können. Hierbei musst du dir auch unbedingt gedanken machen bei der Clientkonfiguration welche Geräte bei welchem Level herunter gefahren werden. Der Level der FremduSV kann ja nicht gemessen werden, somit werden immer die Werte des Masterserves verwendet.

### Konfiguration APC-Masterserver

```
nano /etc/apcupsd/apcupsd.conf
```

Hier ändern sich folgende Werte: (manche sind bereits Default gesetzt)

```
NETSERVER on
NISIP <erlaubtes Subnet> #Defaultwert ist hier 0.0.0.0
```

Installieren der Serverkomponente:

```
apt install apache2-utils apcupsd-cgi apache2 a2enmod cgi
a2enmod cgi
systemctl restart apache2.service
```

Nun noch die default `/var/www/html/index.html` anpassen.

```
<html>
  <head>
```

```
<meta http-equiv="refresh" content="0;
URL=http://FQDN-deines-Servers/cgi-bin/apcupsd/multimon.cgi">
</head>
</html>
```

Ab jetzt ist dein Masterserver bereits im Netz erreichbar.

## Konfiguration APC-Client

Ein APC-Client hat selbst eine APC USV mit Datenverbindung und ist in der Lage den Shutdown selbst zu steuern. In diesen Fall lassen wir den Client in die zentrale Übersicht hinein wachsen. Wir editieren am unserem Client die `apcupsd.conf`. Folgende Teile der Config sind zu beachten:

```
UPSNAME meinUSVname_den_ich_vergeben_möchte
UPSCABLE usb
UPSTYPE usb
ONBATTERYDELAY 6      #Zeitspanne in Sekunden, ab der der Systemdienst einen
Stromausfall annimmt. Nützlich, um sehr kurze Ausfälle ignorieren zu können.
BATTERYLEVEL 10      #Durch die USV gemeldete Restkapazität in Prozent, ab
der der Rechner heruntergefahren wird
MINUTES 5             #Zeitpuffer in Minuten, der für das Herunterfahren
einkalkuliert wird.
NETSERVER on
NISIP #Hier wird die IP dieses Client eingetragen z.B. 192.168.4.88
NISPORT 3551
```

Ein `systemctl restart apcupsd.service` aktiviert die aktuelle Config. Nun ist der diese APC über das Netz ansprechbar und kann im übernächsten Schritt am Masterserver eingetragen werden.

## Konfiguration APC-Client (Slave)

Ein APC-Client (Slave) ist natürlich an einer USV angeschlossen. Dies muss eine APC sein. Der wichtigste Faktor hier ist das dieser Client zu der USV wo er angeschlossen ist, keine Datenverbindung besitzt. Sprich APCupsd ist der Stand des Akkus und des Stromnetzes nicht bekannt. Wird somit auch bei einem Stromausfall nicht getriggert. Um so einen Client trotzdem gesteuert herunter fahren zu können, lassen wir diesen auf dem Masterserver schauen. Wir editieren am unserem Client die `apcupsd.conf`. Folgende Teile der Config sind zu beachten:

```
UPSNAME meinUSVname_den_ich_vergeben_möchte
UPSCABLE usb
UPSTYPE net
DEVICE FQDN-MasterServer:3551
ONBATTERYDELAY 6      #Zeitspanne in Sekunden, ab der der Systemdienst einen
Stromausfall annimmt. Nützlich, um sehr kurze Ausfälle ignorieren zu können.
BATTERYLEVEL 10      #Durch die USV gemeldete Restkapazität in Prozent, ab
der der Rechner heruntergefahren wird
MINUTES 5             #Zeitpuffer in Minuten, der für das Herunterfahren
einkalkuliert wird.
```

```
NETSERVER on
NISIP #Hier wird die IP dieses Client eingetragen z.B. 192.168.4.88
NISPORT 3551
```

Ein `systemctl restart apcupsd.service` aktiviert die aktuelle Config. Nun ist der diese APC über das Netz ansprechbar und kann im nächsten Schritt am Masterserver eingetragen werden.

**Achtung:** Der Grundgedanke ist hier definitiv eine große Zentralusv zu sein eigen zu nennen, und nicht jede Menge kleine USV's verstreut zu verwenden, oder gar APC Fremde. Funktionieren tut es natürlich, sofern man es auch gut ausarbeitet.

## APC-Client's zum APC Masterserver hinzufügen

Dies ist einfach und schnell erledigt. `nano /etc/apcupsd/hosts.conf`


```
MONITOR benno.tux.lan "benno.tux.lan Proxmox"
MONITOR backup.tux.lan "backup.tux.lan Proxmox"
MONITOR pc-fredi.tux.lan "pc-fredi.tux.lan Ubuntu"
MONITOR dns.tux.lan "dns.tux.lan raspberry pi"
MONITOR nas.tux.lan "nas.tux.lan Datenspeicher"
```

In dem zentralen Webinterface sind nun sofort alle Geräte ersichtlich:

<http://FQDN-deines-Servers/cgi-bin/apcupsd/multimon.cgi> Zur originalen Ansicht ein Bild anklicken.

APCUPSD UPS Network Monitor								
Sun Feb 14 13:07:17 CET 2021								
System	Model	Status	Battery Chg	Utility	UPS Load	UPS Temp	Batt. Run Time	Data
<a href="#">benno.tux.lan Proxmox</a>	Back-UPS ES 700G	ONLINE SLAVE	100.0 %	236.0 VAC	71.0 %	-	7.4 min.	<a href="#">All data</a>
<a href="#">backup.tux.lan Proxmox</a>	Back-UPS ES 700G	ONLINE	100.0 %	236.0 VAC	9.0 %	-	28.8 min.	<a href="#">All data</a>
<a href="#">pc-fredi.tux.lan Ubuntu</a>	Back-UPS ES 700G	ONLINE	100.0 %	236.0 VAC	71.0 %	-	7.4 min.	<a href="#">All data</a>
<a href="#">dns.tux.lan raspberry pi</a>	Back-UPS ES 700G	ONLINE	100.0 %	236.0 VAC	1.0 %	-	36.0 min.	<a href="#">All data</a>
<a href="#">nas.tux.lan Datenspeicher</a>	Back-UPS XS 950U	ONLINE	79.0 %	236.0 VAC	9.0 %	-	52.1 min.	<a href="#">All data</a>

APCUPSD UPS Network Monitor								
Sun Feb 14 13:06:47 CET 2021								
System	Model	Status	Battery Chg	Utility	UPS Load	UPS Temp	Batt. Run Time	Data
<a href="#">benno.tux.lan Proxmox</a>	Back-UPS ES 700G	ONLINE SLAVE	100.0 %	236.0 VAC	71.0 %	-	7.4 min.	<a href="#">All data</a>
<a href="#">backup.tux.lan Proxmox</a>	Back-UPS ES 700G	ONLINE	100.0 %	236.0 VAC	9.0 %	-	28.8 min.	<a href="#">All data</a>
<a href="#">pc-fredi.tux.lan Ubuntu</a>	Back-UPS ES 700G	ONLINE	100.0 %	236.0 VAC	71.0 %	-	7.4 min.	<a href="#">All data</a>
<a href="#">dns.tux.lan raspberry pi</a>	Back-UPS ES 700G	ONLINE	100.0 %	236.0 VAC	1.0 %	-	36.0 min.	<a href="#">All data</a>
<a href="#">nas.tux.lan Datenspeicher</a>	Back-UPS XS 950U	ON BATTERY	77.0 %	0.0 VAC	9.0 %	-	49.0 min.	<a href="#">All data</a>



Recent Events

2021-02-14 02:21:07 +0100

apcupsd 3.14.14 (31 May 2016) debian startup succeeded

2021-02-14 02:21:07 +0100

apcupsd shutdown succeeded

2021-02-14 02:21:07 +0100

apcupsd exiting, signal 15

2021-02-10 08:50:28 +0100

UPS Self Test completed: Not supported

2021-02-10 08:50:18 +0100

UPS Self Test switch to battery.

# Links

- <https://wiki.ubuntuusers.de/USV/Apcupsd/>

From:

<https://deepdoc.at/dokuwiki/> - DEEPDOC.AT - enjoy your brain

Permanent link:

[https://deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=server\\_und\\_serverdienste:apcupsd\\_multimon\\_zentraler\\_usv-server&rev=1613305572](https://deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=server_und_serverdienste:apcupsd_multimon_zentraler_usv-server&rev=1613305572)

Last update:

2021/02/14 13:26

