LCD-show Raspberry Pi

Du möchtest dich gerne für unsere Hilfe erkenntlich zeigen 😳. Gerne. Wir bedanken uns bei dir für deine Spende!

Spenden

Zum frei verfügbaren Apt-Repository

GITLAB:

Projektseite: https://github.com/Lcdwiki/
Um das Minitouchdisplay zu aktivieren:

Raspberry Pi Stand 10.2022

```
rm -rf LCD-show
git clone https://github.com/Lcdwiki/LCD-show.git
chmod -R 755 LCD-show
cd LCD-show/
./MHS35-show
```

Ubuntu Ports ARM 22.04 Stand 10.2022

```
rm -rf LCD-show-ubuntu
git clone https://github.com/Lcdwiki/LCD-show-ubuntu.git
chmod -R 755 LCD-show
cd LCD-show-ubuntu/
./MHS35-show
```

From:
http://osit.cc/dokuwiki/ - **DEEPDOC.AT - enjoy your brain**

Permanent link:
http://osit.cc/dokuwiki/doku.php?id=server_und_serverdienste:lcd-show_raspberry_pi

Last update: **2025/05/18 08:36**